

## Ремонт бачка унитазного г. Донецк. Ремонт унитазного бочка

**"Ремонт По Заявке"**  
**САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК, МОНТАЖНИК**

**Установить технику:**  
 Бойлер, стиралку, выткою, кондиционер  
 вво встроенную и отдельно стоящую технику.

**Навесить:**  
 Карниз, люстру, зеркало, полочку,  
 ковер, сушылку для белья.

**Замена:**  
 Зависе, розеток, лампочек, шлангов.

**А ТАЮКЕ:**  
 Глинтус, ганклер, ганкат, ремонт небог.

**Работаем в любом городе Украины**

**(098)330-61-20**  
**(050)502-49-48**  
**(063)637-14-32**

Донецьк, Україна

Ремонт бачка унитаза Донецк. Ремонт бака унитаза в Донецке. Отремонтировать бачок унитаза г. ДОНЕЦК. Выполнить ремонт бочка унитаза. Ремонт унитазного бачка в Донецке. Вызов сантехника для ремонта унитазного бака.

Вода непрерывно поступает (не останавливается) в смывной бачок. Возможные причины неисправности:

а. Перекошен поплавковый рычаг.

Способ устранения: установите рычаг в оптимальном для него горизонтальном положении, на 2, 5 см ниже впуска подводной трубы.

б. Поврежден поплавок, который пропускает воду внутрь себя становясь от этого тяжелее и опускаясь на дно

Способ устранения – замена поплавка.

Если вы не имеете возможности заменить поплавок в данный момент, можно прибегнуть к некоторым хитростям: залепить отверстие в поплавке нагретым пластиком или завернуть поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завязав его вокруг поплавкового рычага.

Прежде чем приступить к выполнению этих операций, необходимо из поплавка вылить воду.

Как правило, современные поплавки сделаны из пластика или нержавеющей стали и редко протекают.

в. Неисправный поплавковый клапан

Способ устранения неисправности – ремонт или замена поплавкового клапана (технологии смотрите ниже).

Вода непрерывно поступает в унитаз

Причина – повреждение мембраны сифона смывного бачка.

Способ устранения неисправности – замена мембраны. Для этого спустите воду из смывного бачка, предварительно подвязав поплавковый рычаг к перекладине, прикрепленной вместо крышки бачка. Отвинтите фиксирующую гайку подсоединяющую смывную трубу к бачку. Ослабьте удерживающую гайку сифона 12 в основании смывного бачка. Затем отсоедините сифон от рычага спуска воды и выньте его. Замените мембрану на новую такого же размера. Соберите арматуру смывного бачка в обратном порядке.

Если вы не уверены в собственных силах, наш мастер выполнит ремонт бочка унитаза в Донецке по приемлемым ценам.

Наши контакты:

(050) 502-49-48

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: --

Демидова Яна

(050) 502-49-48